

POWER

جهت نما و

OK:

انتخاب و باز

کردن فایلها

CURSOR:

تبدیل به حالت موس

در این حالت علامت موس
فعال می شود و با جهت نما
کنترل می توانید علامت موس
را حرکت دهید و با فشردن
OK فایل را باز کنید. توصیه
می شود این مورد را فقط زمانی
که به صفحه آبی رنگ اولیه
برگشتید و کلیدهای کنترل
کار نمی کرد فعال کنید. با
فشردن مجدد این کلید حالت
موس غیر فعال می شود.

REPEAT:

نمایش

پاورپوینت به

صورت

اسلایدشو

:RETURN

برگشت

